

# GLAS

## SKÖTSELRÅD

### ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att fråga.

### KONTAKT

**Sandberg & Son Snickeri AB**

**Tel.:** 08-778 84 90

**E-mail:** [info@sandbergson.se](mailto:info@sandbergson.se)

**[www.sandbergson.se](http://www.sandbergson.se)**

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

*Med rätt underhåll kan din glasyta behålla sin glans riktigt länge. Glas innehåller massa små porer, vilka kan samla på sig smuts och avlagringar med tiden, för att hålla det fräscht och blankt är det därför värt att vårda ytan med jämna mellanrum.*

Vid rengöring av glas används milda tvätt- och rengöringsmedel rekommenderade för just glas. Detta används tillsammans med en mjuk, luddfri trasa alternativt anpassad gummiskrapa. För att glaset ej skall riskera att repas, är det mycket viktigt att ytan är helt fri från grus och skräp vid rengöring.

Tänk på att aldrig använda rengöringsmedel innehållande fluorväte eller fosforsyror, eftersom dessa har en korrosiv verkan på glas. Slipande rengöringsmedel/svampar, skurpulver, pulverbaserade rengöringsmedel eller andra starka produkter bör heller ej användas, eftersom dessa kan repa glaset. Även skarpa metallföremål, stålull och liknande orsakar repor och skall därför aldrig användas för borttagning av hårt sittande smuts eller färgfläckar. Mot ingrodd smuts rekommenderas istället ättiks-baserade rengöringsmedel (läs anvisningarna noggrant), samt rengöringsmedel anpassat för graffiti vid enstaka färgfläckar.

#### TIPS

För borttagning av svåra fläckar på vanligt floatglas (ej självrengörande/andra specialglas) kan rengöringsmedel för keramikspishällar användas (t.ex. Sidol). Efter användning tvättas medlet bort med industrisprit, innan ytan slutligen rengörs som vanligt med fönsterrengöringsmedel enligt beskrivning ovan.

- Rengör ytan regelbundet med mildt glasrengöringsmedel enligt produktanvisningen.

- Använd aldrig rengöringsmedel innehållande fluorväte eller fosforsyror.

- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, skurpulver eller pulverbaserade rengöringsmedel.

- Använd aldrig skarpa metallföremål, stålull eller dylikt.

- Vid färgfläckar och hårt ingrodd smuts används lämpligen ättiks-baserade rengöringsmedel eller rengöringsmedel anpassat för graffiti.